

PUISSANCES ENERGIES PERTURBATIONS

# Contrôler la qualité de votre installation électrique de A à Z



### LES NORMES

#### EN 50160

Définit les mesures nécessaires à la qualification de la tension délivrée par le réseau électrique : tension efficace, coupures, creux de tension, surtensions, flicker (papillotement), fréquence. harmoniques (jusqu'au rang 40), déséguilibre du système triphasé.

#### IEC 61000-4-30

Définit les méthodes et les précisions de mesure de la qualité de l'alimentation, donc des mesures citées dans la norme EN 50160 (tension efficace, coupure, creux et bosses de tension, harmoniques).

#### IEC 61000-4-7

Définit la méthode de mesure des harmoniques et interharmoniques.

#### IEC 61000-4-15


Définit la méthode de mesure du Flicker comprenant :

## de courte durée PST :

Evaluation quantitative du

Evaluation quantitative du papillotement sur un intervalle de temps de 2 heures, en utilisant 12 valeurs successives de papillotement de courte durée (Pst).

## **Papillotement** ou Flicker



Risques : Médical (malaises, fatique, maux de tête...)

Appareils conseillés : C.A 8230. C.A 8332B, C.A 8334B, C.A 8335, C.A 8340, C.A 8342, C.A 8352



1784×W 1226×WAR 2 165×WA



101



Puissance

But: Qualifier un courant

et Cos ()

Appareils conseillés :

C.A 8220. C.A 8230.

électrique

**Risques**: Détérioration

des matériels connectés

au réseau électrique

C.A 8332B,


C.A 8334B, C.A 8335,

C.A 8340, C.A 8342, C.A 8352

## Enregistrement/ Surveillance

Domaine : La totalité de l'installation électrique

Appareils conseillés: C.A 8230, C.A 8332B, C.A 8334B, C.A 8335, C.A 8340, C.A 8342, C.A 8352



## 220.3 V 239.3° 101.8 A 270.0° 20.3 V **118.1**° 4.985 V II 360.0° 4.999 A II 0.0° B 120.3 VIII C 120.3 VE 4.985 VE 4.999 A

## Déséquilibre du réseau triphasé

**Domaine**: La distribution électrique

Causes: Evolution de l'installation électrique (modifications de l'éclairage, du chauffage...)

Risques : Ecart de tension entre les phases qui entraîne un dysfonctionnement, ou le vieillissement des charges connectées

Appareils conseillés: C.A 8340, C.A 8342, C.A 8352, C.A 8332B, C.A 8334B, C.A 8335



#### **Domaine:** Maintenance moteur

**But :** Vérification de bon fonctionnement (glissement : écart de la vitesse de rotation de la machine/vitesse de synchronisme)





## **Harmoniques**

Causes: Charges à courant non-linéaires, four à arc

Risques: Protections électriques qui tombent de manière intempestive, incendies...

Mesures: THD Total, % par rang

Appareils conseillés: C.A 8220, C.A 8230. C.A 8232B. C.A 8334B. C.A 8335 C.A 8340. C.A 8342. C.A 8352

## rotation/RPM

Appareil conseillé: C.A 8220


## **Puissances** réactives (VAR) Domaine: Charges à courant


non-linéaires (variateur de vitesse, alimentation à découpage...)


Risques: Incendies, déclenchement intempestif des systèmes de sécurité, surfacturation...

Appareils conseillés C.A 8220, C.A 8230, C.A 8332B, C.A 8334B, C.A8335, C.A 8340, C.A 8342, C.A 8352
















**Consommation** 

But : Bilan de la consommation

de puissance (mono et triphasée)

C.A 8335, C.A 8340, C.A 8342


de puissance


Appareils conseillés :

C.A 8332B, C.A 8334B,

C.A 8230, C.A 8352,







**Alarmes** 

Evénements

**Risques :** Appareillages incorporant de l'électronique

numérique, sensibles aux micro-coupures,

sur-tension, harmoniques, perturbations...

Appareils conseillés: C.A 8230,

C.A 8340. C.A 8342. C.A 8352

C.A 8332B, C.A 8334B, C.A 8335

But : Détecter, signaler un

la qualité de l'électricité fournie.

événement particulier, et contrôler

✔ Problème de toute installation

+ ? **>** 

|= +13 |||| (3) ?

lo l

IN Etoile + Neutre

4.9 A

i 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 ■

✓ V A VA V -,+ A -,+ ? ▶

THD 62.2 x

**Harmoniques** 

Causes: Des charges, telles que alimentation

créent des harmoniques de rang 3 et multiples de 3.

connectées sur une installation « Etoile + Neutre »

de rang H3

à découpage, lampes fluocompactes (etc),

Risques : Incendie. déclenchement

 $\land \land \land \land \land \mid i1+i2+$ 

Ah 01 100.0 %

max 100.0 % min 100.0 %

IN=i1+i2+i3

## > Indicateur de papillotement

papillotement sur un intervalle de temps de 10 minutes.

#### 🔪 Indicateur de papillotement de longue durée PLT :





















<b>MESURES</b>	C.A 404	C.A 405	F21	C.A 8220	C.A 8230	C.A 8332B	C.A 8334B	C.A 8335	C.A 8340/42	C.A 8352
TENSION AC										
DC										
COURANT AC										
DC										
FRÉQUENCE										
PUISSANCES W	Mono	Tri/Mono								
VA										
var										
PF										
DPF/cos Φ										
				_	<del>-</del>	_		_	_	_
tan φ				•	•	•	•	•		
<b>ÉNERGIES</b> Wh										
varh										
VAh										
HARMONIQUES						•				
THD										
FLICKER										
Pst										
Plt					Soft	Soft	Soft	Soft		
Plt glissant										
DÉSÉQUILIBRE										
INRUSH				Mono	Mono			Tri/Mono	Tri/Mono	
ENREGISTREMENT				Soft						
ALARMES										
TRANSITOIRES										
TEMPÉRATURE										
RÉSISTANCE										
CONTINUITÉ										
ROTATION DE PHASE Manuel/Auto				М	М	А	Α	Α	А	А
MIN/MAX										
PEAK										
Caractéristiques g	énérales								_	
Affichage	Analogique	Analogique	1 000 pts Bargraphe	LCD 173 segments rétro-éclairés	LCD couleur 1/4 VGA	LCD couleur 1/4 VGA	LCD couleur 1/4 VGA	LCD couleur 1/4 VGA	LCD couleur Ecran tactile	LCD couleu Ecran tactil 10 pouces
Sécurité électri- que			CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT IV 600 V	CAT IV 600 V	CAT IV 600 V	CAT III 600 V	CAT III 500 V
Logiciel associé				P.A.T. Dataview®	P.A.T. Dataview®	P.A.T. Dataview®	P.A.T. Dataview®	P.A.T. Dataview®	Dranview®	P.Q.M.
Communication				Port série USB	Port série USB	Port série USB	Port série USB	USB	Ethernet, USB port série via adaptateur	Modem, port série Ethernet
Dimensions (mm)	165x105x50	165x105x50	254x97x44	211x108x60	211x108x60	240x180x55	240x180x55	240x180x55	300x64x203	360x300x1
Masse	450 g	<b>450</b> g	<b>600</b> g	<b>840</b> g	<b>880</b> g	2,1 kg	2,1 kg	1,9 kg	4 kg	1,9 kg



## C.A 8220, Analyseur de puissance «application moteurs» Calcul de la tension à la 1/2 période (EN 50160)

Calcul de la tension à la ½ période (EN 50160) Logiciel Power Analyser Transfer (P.A.T) pour exploitation des mesures sur PC Mesure de la température du moteur



#### C.A 405

Contrôleur analogique mono et triphasé AC/DC

Etat de livraison : Pile 1,5 V (LR6)



#### Etat de livraison

6 piles AA montées, cordon banane noir (droit-droit), 2 pointes de touche 4 mm (rouge/noire), 2 pinces crocodile (rouge/noire), cordon optique RS232/USB

#### F21

Pince d'harmoniques AC

Etat de livraison

Sacoche, un jeu de cordons, cordon oscilloscope banane/BNC et pile



#### **C.A 8230, Analyseur de puissance économique**

Puissance monophasé et triphasé équilibré Accès direct aux différentes fonctions Reconnaissance automatique du type de capteur connecté

Enregistrement et capture d'événements, Inrush



#### C.A 8332B CAT IV/600V

Visualisation instantanée de l'analyse réseau

#### Etat de livraison

Sacoche, cordon RS232 optique, cordon secteur, 4 cordons tension banane 4 mm de 3 m, 4 pinces crocodiles, fiche de sécurité, mode d'emploi, logiciel PC



#### Etat de livraison

Sacoche, 6 accumulateurs, adaptateur secteur, cordon banane rouge (droit-droit), cordon banane noir (droit-droit), 2 pointes de touche 4 mm (rouge/noire), 2 pinces crocodile (rouge/noire), cordon optique RS232/USB et logiciel d'exploitation DataViewer®

#### C.A 8334 B CAT IV/600V

Analyseur de réseaux électriques triphasés + transitoires (mémoire 4 Mo)

#### Etat de livraison

Sacoche, cordon RS232 optique, cordon secteur, 4 cordons tension banane 4 mm de 3 m, 4 pinces crocodiles, fiche de sécurité, mode d'emploi, logiciel PC

## C.A 8340, Analyseur de réseau électrique

Ecran couleur tactile 61000-4-30 Classe A



#### Etat de livraison

Sacoche de transport, adaptateur secteur chargeur, 4 cordons tension banane/banane mâle isolés, 4 pinces crocodile isolées, carte mémoire de 128 Mo, notice de fonctionnement

#### C.A 8335 CAT IV/600V

Analyseur de puissance et de qualité d'énergie, 4U/4I

#### Etat de livraison

Sacoche, cordon USB, chargeur alimentation, cordon secteur, 5 cordons tension banane Ø 4 mm de 3 m, 5 pinces crocodiles, un jeu de repérage 12 couleurs, film de protection écran, fiche de sécurité, mode d'emploi, logiciel PC

## C.A 8342, Analyseur de réseau électrique option haute fréquence

Analyse de puissance avancées Echantillonnage à 1 MHz

#### 61000-4-30 Classe A

Etat de livraison

Sacoche de transport, adaptateur secteur chargeur, 4 cordons tension banane/banane mâle isolés, 4 pinces crocodile isolées, carte mémoire de 128 Mo, notice de fonctionnement



Utilisation intuitive Mémoire de travail relevée à 10 GB sur disque dur interne

#### Etat de livraison

Sacoche, 4 cordons de courant, 8 cordons de tension, 8 pinces crocodile, logiciel d'exploitation sur PC



#### DISTRIBUTEUR

FRANCE Chauvin Arnoux

190, rue Championnet 75876 PARIS Cedex 18 Tél.: +33 1 44 85 44 85 Fax: +33 1 46 27 73 89 info@chauvin-arnoux.fr www.chauvin-arnoux.fr SUISSE Chauvin Arnoux AG Einsiedlerstrasse 535 8810 HORGEN

Tél.: +41 44 727 75 55 Fax: +41 44 727 75 56 info@chauvin-arnoux.ch www.chauvin-arnoux.ch MOYEN-ORIENT Chauvin Arnoux Middle East P.O.BOX 60-154

P.O.BOX 60-154 1241 2020 JAL EL DIB (Beyrouth) LIBAN

Tél.: +961 1 890 425 Fax: +961 1 890 424 camie@chauvin-arnoux.com www.chauvin-arnoux.com

